


1. Инструкция по установке пластиковых каналов




- 1.1. Подготовить траншею, в местах где будет осуществляться установка каналов, согласно схемам установки.
- 1.2. Сделать бетонную подложку (величина «b»), уложив бетонную массу равномерно на глубину траншеи, подготовив, тем самым, «почву» для установки каналов.
- 1.3. Поместить каналы по центру траншеи
- 1.4. Забетонировать скаты, придав Системе устойчивое положение

Рис. 1.1. - Схема по установке каналов

Установка в асфальтную поверхность



Установка в мощеную поверхность




Класс нагрузки	A15	B125	C250
Основание: ширина a / толщина b (в см.)	12/12	12/12	15/15


Класс нагрузки	A15	B125
Основание: ширина a / толщина b (в см.)	12/12	12/12

2. Крепление решеток крепежом к каналам

- 2.1. Отсоединить болт, и установить основную часть крепежа (без болта) в канал.
- 2.2. Установить болт в специальное отверстие для болтов на решетке.
- 2.3. Соединить весь крепеж в канале, таким образом, чтобы шляпка болта была сверху решетки, а основная часть крепежа в канале.
- 2.4. Затянуть болт до упора, проконтролировав основную часть крепежа, до создания надежного крепления решетки с каналом.




3. Крепление штампованной решетки к каналам



- 3.1. Немного отогнуть замки на внутренней стороне решетки, которые находятся по ее краям
- 3.2. С усилием вставить решетку в канал.

4. Соединение каналов с дренажной трубой



Перевернув канал, вырезать отверстие для соединения с дренажной трубой, в специально обозначенном стыковочном узле.

5. Боковое соединение каналов



- 5.1. Вырезать отверстие в боковой стенке канала (специально обозначенный стыковочный узел).
- 5.2. Состыковать каналы под углом 90°, при необходимости обработать стыковку герметиком.
- 5.3. Заглушить открытый угол стыковки заглушкой (см. пункт 6)

6. Установка концевых заглушек


Состыковать заглушку с каналом, той или иной стороной, до защелкивания замков.



7. Последовательная стыковка каналов



Вставить один канал в другой (сверху вниз) до выравнивания поверхности линии каналов.



Пластиковые мелкосидящие каналы

В данных сериях предусмотрены специальные пазы для более надежного соединения каналов. Стыковка производится аналогично другим пластиковым каналам.

